

## Informatie

**Klant:**  
**Model:**  
**Verkoopdatum:**  
**Software version:**  
**Serienummer:**  
**Bedrijfstijd:**  
**Laadcycli:**

## Onderhoudsplan

Nummer  
 Gecontroleerd  
 Elk jaar  
 Elke 3 jaar

- | Nummer | Gecontroleerd            | Elk jaar                            | Elke 3 jaar                         | Opmerkingen   |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Verwijder de behuizing en reinig het chassis.                                       |
| 2      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Reinig voorzichtig de ultrasoonsensoren/koplampen.                                  |
| 3      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer de kabel en kabelklemmen naar de laadplaten in de behuizing.             |
| 4      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer het ventilatiefilter en reinig het voorzichtig met een zachte borstel.   |
| 5      | <input type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Vervang het ventilatiefilter.   |
| 6      | <input type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Controleer en smeer de onderste lagers van het voorwiel.                            |
| 7      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer de rubber balg van de maaihoogteinstelling.                              |
| 8      | <input type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Open het chassis en vervang alle chassisafdichtstrips.                              |
| 9      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer de rubber balgen van de voorste botspilaar.                              |
| 10     | <input type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Vervang de rubber balgen van de voorste stootbuffer.                                |
| 11     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer de rubber balgen van de achterste stootbuffer.                           |
| 12     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer het aanhaalmoment van de bouten van het chassis.                         |
| 13     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer de kabeldoorvoertules in het chassis.                                    |
| 14     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer de messen en de bouten.  |
| 15     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer de glijplaat en het glijplaatlager.                                      |
| 16     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Reinig het laadstation.   |
| 17     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer en poets de laadstrips op de maaier en de laadplaten in het laadstation. |
| 18     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Voer een volledige auto-test uit van alle componenten in Autocheck EXP.             |
| 19     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer of het dokken en laden goed verloopt.                                    |
| 20     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Controleer de staat van de accu door een accutest uit te voeren.                    |
| 21     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Laad de accu volledig op.   |
| 22     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Raadpleeg de Service Bulletins voor eventuele aanbevolen updates.                   |

Opmerkingen: